

HI7214 Mini-photomètre Checker HC

Fer, gamme large

Checker^{HC} Pool Line

Le fer est communément présent dans l'eau et il est rarement apprécié. En effet, il confère un goût désagréable aux eaux de consommation. Il peut aussi laisser des traces indésirables sur le linge ou encore favoriser la prolifération de certaines bactéries. Sa mesure est indispensable car elle renseigne sur l'état des canalisations. En effet, plus les tuyaux sont rouillés, plus l'eau qu'ils transportent est chargée de fer dissous. **HI7214** est la réponse aux opérateurs soucieux de vérifier précisément la teneur en fer, à moindre coût. Léger, facile d'emploi, **HI7214** couvre toutes les applications de 0,00 à 5,00 mg/L (ppm).

Compact, facile, efficace et économique, il a été étudié pour mettre l'analyse chimique à la portée de chacun.

Mesurez simplement vos échantillons en quelques étapes

1. Prélevez un échantillon d'eau et insérez la cuvette dans le photomètre
2. Faites un blanc
3. Ajoutez le réactif à votre solution
4. Insérez la cuvette dans le photomètre, appuyez sur le bouton et lisez le résultat



Spécifications techniques

Gamme	0,08 à 5,00 mg/L (ppm)
Résolution	0,01 mg/L (ppm)
Exactitude (à 25 °C)	±0,04 mg/L (ppm) ±2% de la lecture
Méthode	Phénanthroline
Source lumineuse	DEL à 525 nm
Détecteur de lumière	Photocellule au silicium
Pile / Auto-extinction	1 x 1,5 V AAA / Après 3 minutes de non-utilisation ou 2 minutes après la mesure
Dimensions / Poids	81,5 x 61 x 37,5 mm / 64 g

Les points forts

- + Prix attractif
- + Mesures de qualité, rapides et exactes
- + Très simple d'utilisation (1 touche)
- + Léger et compact, se glisse dans toutes les poches
- + Mesures conformes aux méthodes approuvées
- + Large écran de lecture
- + Robuste et pratique



Présentation

HI7214 est livré avec 2 cuvettes de mesure et leur capuchon, réactifs pour 6 tests et la pile.

Réactifs

HI7214-25 Réactifs en poudre pour fer, 25 tests

Solutions étalons de vérification

HI7214-11 Solutions étalons fer gamme large

Accessoires

- HI731318** Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
- HI731321** Cuvettes de mesure (4 pcs)
- HI731225** Capuchons vissants pour cuvettes (4 pcs)
- HI731353** Bouchons transparents pour cuvettes
- HI93703-50** Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL